

7.2. montageanleitungen

7.2.13 köcherhäuse

vorleistungen

- Höhengenaugigkeit der Sauberkeitsschicht ± 1 cm
- Ausreichende Druckfestigkeit und Mindeststärke von 10cm bzw. stat. Erfordernis
- Achsenkreuz auf der SS durchgehend (längs / quer) aufgerissen
- Bei einlagiger unterer Bewehrung ist dies vor Köchermontage zu verlegen
- Bei zweilagiger Bewehrung ist darauf zu achten das die obere Lage in Größe des Ft.- Köchers freizulassen und nach Montage zu ergänzen ist

montage

- Entsprechendes Anschlagmittel ausschließlich an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwenden
- Köcher einheben und lagerichtig versetzen
- Vor Betonage der Ortbetonergänzung ist die Achs.- Höhenlage nochmals zu kontrollieren

